

児童が使用するタブレット (Chrome book)



- 電源コードA・Bをつないでご使用下さい。
- 本体差し込み部分は、『タイプC』（アンドロイド端末）によく使われているタイプです。

1. セキュリティについて

- ・インターネット接続に対するのフィルタリング
- ・アプリのダウンロード制限
- ・暗号化によるデータ流出の防止

が設定されており、変更を加えようとするとう重大な故障の原因となる場合がございますので、絶対に行わないで下さい。

2. 本機の特徴について

- ・セキュリティ面も含め基本設定は済んでおり、ご自宅のWi-Fi環境の設定を行えば、すぐに活用できます。
- ・使用状況にもよりますが、充電無しで10時間程度ご利用できます。（コード不要）

3. 初期状態でブロックしている内容

- ・コミュニケーションツール（SNS、チャット、質問サイト、ブログ、出会い系等）
- ・ギャンブル
- ・ショッピングサイト（オークションサイト）
- ・青年／成人向け（アルコール製品、タバコ、成人向けサイト 等）
- ・趣味と娯楽（ゲーム、グラビア、懸賞、プレゼント 等）
- ・過度な表現（暴力、オカルト）
- ・迷惑メール

4. 持ち帰る際のバッグ等について

- ・横幅30cm×奥行き21cm×厚さ6cmで、重さが約2kgあります。持ち運びの際の衝撃等に備え、十分な大きさで・耐久性でクッション性のある物をご用意下さい。
- ・兄弟姉妹の分等、一度に複数台持ち帰る際は、間にタオル等を挟んで下さい。